

## Калибровка КВ-5,10

1. Включить весы кнопкой ON/OFF.
2. Удерживая RECALL, нажать ZERO появится 00000.
3. Выставить 00028 (изменение ZERO перемещение RECALL).
4. Нажать RECALL появится SEL00.
5. Выставить SEL03(изменение ZERO перемещение RECALL)  
нажать RECALL появится 00000 .
6. Подвесить калибровочный груз ,выставить значение  
калибровочного груза (изменение ZERO перемещение RECALL)
7. Нажать RECALL, весы выйдут в режим взвешивания.