

## **Инструкция по калибровке весов ЛАХТА СВ- х ПетроВЕС.**

Калибровка зависит от типа весового терминала, предлагаем для наиболее распространенного - 4-х кнопочного терминала:

-прогрузить весы эталонным грузом (для весов с НПВ  $n$  кг - эталонный груз  $n$  кг), записали значение веса -  $n$

-выключить весы

-включить - при загрузке удерживаем кнопку "тара" до появления на дисплее числа "26"

-нажать одновременно кнопки лев.ниж. и прав.верх., на дисплее должно появиться "СВЛ", затем значение НПВ (если весы до  $n$  кг, то " $n$ ")

-с помощью кнопок лев.верх/прав.верх. (уменьшение/увеличение), ввести значение  $n$ , полученное при прогрузке, нажать "тара"

-выключить весы

-включить, повторить прогрузку эталонным грузом (для весов с НПВ  $n$  кг - эталонный груз  $n$  кг). На дисплее должно высветиться правильное значение веса, если нет - повторяем калибровку.