

«Восточный Базар 518»

Примечание: Для весов простого взвешивания необходимо воспользоваться распечатанным трафаретом клавиатуры.

Калибровка:

1. При включенных весах, введите 6368 (запасные коды 6518;1518), нажмите кнопку [Тара].
2. Введите 1 нажмите [Тара].
3. Поставьте калибровочный вес на платформу (не менее 2/3 НПВ), нажмите [Тара].
4. Введите значение калибровочного веса (веса установленного на платформу), вводится без последнего нуля. Например, при установленном весе в 60кг (60000г) вводится значение «6000».
5. Нажмите [Тара].
6. Введите значение наибольшего предела взвешивания (в зависимости от модели весов укажите Max=60000; 150000; 300000), нажмите [Тара].
7. Введите дискрету, для весов с двойным диапазоном введите значение меньшей дискрету. Например, для дискрету 20/50г введите «2», для 50/100 введите «5». (на весах с Max=150кг переключение интервала взвешивания происходит при переходе порога 75кг)
8. Нажмите [Тара].
9. Весы автоматически перейдут в режим взвешивания, на дисплее отобразится установленный груз. Калибровка окончена.

Примечание: После калибровки проверьте функцию тара, нагрузите не менее 1/3 Max и нажмите клавишу «Тара», на дисплее отобразится «0.00». Если не отобразилось «0.00» сделайте следующее:

1. Нажмите «Тара»
2. Нажмите «3»
3. Нажмите «Тара»
4. Введите 1518
5. Нажмите «Тара»
6. Проверьте работоспособность функции тара.