

Р/ТВ

Терминал весовой с печатью этикеток



LITE
PROFESSIONAL



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА


Введение

Настоящее руководство является краткой инструкцией оператора при работе с весами ТВ_РЗ в режимах печати этикеток LITE и PROFESSIONAL.








Подробную инструкцию можно найти в руководстве администратора терминала Р/ТВ.

Режим печати этикеток (LITE и PROFESSIONAL)

1 Включить весы

Наименование операции	Последовательность действий
Включение	Включить весы. После завершения теста индикации и наименования режима (LITE или PROFESSIONAL), на индикаторе высветится показание внутренних часов. Нажать  .

2 Установить параметры товаров

Установка запрограммированного товара*	Выбрать товар из памяти наиболее удобным способом: Вариант 1. Нажать  , набрать номер товара, нажать  . Вариант 2. Нажать кнопку быстрого вызова  ...  . Вариант 3. Кнопками  ,  просмотреть наименования товаров, выбрать нужный товар.
Установка незапрограммированного товара **	Цифровой клавиатурой набрать цену. Для штучного товара после набора цены нажать  .



*Запрограммированный товар - товар, параметры которого введены в память терминала.

**Незапрограммированный товар - товар, параметры которого не введены в память терминала.

3 Взвесить товар (ввести количество штук)

Взвешивание товара	Установить товар на весы. Терминал покажет массу, цену и стоимость товара.
Ввод количества штучного товара	Цифровой клавиатурой набрать количество штук. Терминал покажет количество штук, цену и стоимость товара.

4 Распечатать этикетку

Печать этикетки	Нажать клавишу  .
Сброс параметров товара	Кнопкой  сбросить параметры товаров.

