

ТВТ-К

1. Включить весы, дождаться выхода в режим взвешивания.
2. На клавиатуре набрать последовательность 52411 и «Т».
3. В окне "Цена" высвечивается НПВ весов (левая половина индикации) и значение калибровочной нагрузки (правая половина индикации).
Если значение НПВ не соответствует шильдику, то кнопкой 1 можно выставить нужное.
4. Ставим калибровочный груз, указанный в правой половине индикации, и нажимаем "Зануление" (0 со стрелочками).

Весы калибруются. Выключить и включить весы, проверить по диапазону.

ТВ-К

Повторить пункты 1 и 2 из ТВТ. Клавиатура скрыта под накладкой, с правой стороны.

В зависимости от нагрузки ставим:

НПВ=6 кг – калибровочная нагрузка 3 кг.

НПВ=15 кг – калибровочная нагрузка 6 кг.

НПВ=30 кг – калибровочная нагрузка 15 кг.

Ставим калибровочный груз, указанный в приведённом выше списке, нажимаем "Зануление" (0 со стрелочками).

Весы калибруются. Выключить и включить весы, проверить по диапазону.

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0

-расположение кнопок под накладкой.