ЗАКАЗАТЬ: ВСК-В весы

Настройка параметров и калибровка весов ВСК-В (2013г).

1 Настройка параметров.

1.1. Установите джампер на блоке управления в положение ON.
1.2. Удерживая кнопку “УДЕРЖАНИЕ” включите весы кнопкой “ВКЛ/ВЫКЛ”.
1.3. На дисплее высветится ”SYS”.
1.4. Нажмите кнопку “НОЛЬ”. На дисплее высветится ”F0000” и будет мигать правый разряд.
1.5. С помощью кнопок “ТАРА” (перемещает разряд) и “УДЕРЖАНИЕ” (меняет разряд).
1.6. Наберите пароль (F1000) и нажмите кнопку “НОЛЬ”.
1.7. На дисплее высветится ”F1”, весы вошли в режим настройки параметров.
1.8. С помощью кнопки “ТАРА” выберите необходимый параметр, который нужно изменить (↔F1↔F2↔F3↔F4↔F5↔F6↔END↔) и нажмите кнопку “НОЛЬ”.
1.9. В таблице1 приведены настройки параметров весов ВСК-10000В.
1.10. Кнопка “ТАРА” изменяет параметры.
1.11. Кнопка “НОЛЬ” подтверждает настройки параметров.

таблица1

Показания дисплея	Описание	Выбор параметра	Показания дисплея	Примечание
F1	НПВ		600.0	Выберите наибольший предел взвешивания НПВ
			1000.0	
			1500.0	
			2000.0	
			3000.0	
			5000	
			7500	
		o	10000	
			15000	
			20000	
			30000	
F2	Ускорение свободного падения		X9.XXX	
F3	Режим энергосбережения		PS--0	Выключен
		o	PS--1	Включен (при ненагруженных весах, через 5 мин весы переходят в режим энергосбережения (-----)
F4	Заряд батареи		H 6.XX	6.XX (Вольт)
F5	Фильтр		SD--0	быстрый
			SD--1	
		o	SD--2	нормальный
			SD--3	
			SD--4	медленный
F6	Единица измерения	o	Ut--0	Кг
			Ut--1	LB
			Ut--0	tl.T
END	Для выхода из настроек параметров нажмите кнопку “НОЛЬ”			

1.12. После прохождения теста весы войдут в режим взвешивания.

2. Режим просмотра балочного числа.

2.1. Установите джампер на блоке управления в положение ON.
2.2. Удерживая кнопку “ТАРА” включите весы кнопкой “ВКЛ/ВЫКЛ”.
2.3. На дисплее высветится ”A d”, а затем балочное число ”XXXXX”.
2.4. Для выхода из режима просмотра балочного числа выключите весы кнопкой “ВКЛ/ВЫКЛ”.

3. Калибровка весов.

3.1. Удерживая кнопку “НОЛЬ” включите весы нажав кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ”. На дисплее высветится ”SPEn”.
3.2. Нажмите кнопку “НОЛЬ”, на дисплее высветится ”SET”, через 5 секунд на дисплее высветится ”00000” и будет мигать правый разряд.
3.3. С помощью кнопок ”УДЕРЖАНИЕ” и ”ТАРА” наберите значение калибровочного груза ”XXXXX”. Кнопка ” ТАРА ” выполняет перемещение между разрядами, кнопка ” УДЕРЖАНИЕ ” изменяет значение разряда.
3.4. Нажмите кнопку “НОЛЬ”. На дисплее высветится “HOLD”, затем калибровочный груз, а потом весы выйдут в режим взвешивания.

После окончания настроек параметров и калибровки переставьте джампер на блоке управления в положение OFF.

ЗАКАЗАТЬ: ВСК-В весы