ЗАКАЗАТЬ: WI-2R WI-2RS весы

Калибровка и параметры WI-2R WI-2RS

Для входа в параметры необходимо выключить индикатор, потом включить его и в момент прохождения теста нажать клавишу , на дисплее отобразится **rS232**. Переход от одного параметра к другому производится клавишами или , вход в выбранный параметр клавишей , выход из параметра клавишей .

Для входа в установочные параметры выберите параметр **CAL** и нажмите клавишу , на дисплее отобразится **P----**. Клавишами (переход к следующему сегменту) и (выбор значения сегмента) наберите пароль **3131** и нажмите клавишу , на дисплее отобразится **APPro**. Вы вошли в установочные параметры.

Параметры:

APPro – выбор системы работы весов, OIML или NONE;
DESC – количество знаков после запятой;
CAPA1 – НПВ первого интервала;
Inc1 – дискретность первого интервала;
CAPA2 – НПВ второго интервала;
Inc2 – дискретность второго интервала;
Auto-Z - трекинг нуля;
P-Zero – диапазон обнуления при включении;
K-Zero – диапазон ручного обнуления клавишей;
Filter – фильтрация;
G1 – ускорение свободного падения в месте калибровки;
G2 – ускорение свободного падения в месте эксплуатации;
Linear – использование поправочных коэффициентов при калибровке по точкам, рекомендуется ставить **ON** при линеаризации и **OFF** при калибровке по двум точкам;
U-CAL – калибровка одним весом (больше 50% от НПВ);
L-CAL – калибровка по точкам (первая рекомендуется 1/3 от НПВ, вторая НПВ).
M-tare – повторное тарирование, рекомендуется ставить available (доступно);
Count – вариант входа в параметры, с помощью пароля (count) или переключателем внутри индикатора (jump);
PASS – ввод нового пароля;
Reset – сброс параметров до начальных;

Для калибровки выберите параметр U-CAL и нажмите клавишу . На дисплее отобразится **noLoAd** (калибровка ноля). Освободите платформу от посторонних предметов и нажмите . На дисплее отобразится значение калибровочного веса, клавишами и установите нужное значение и нажмите , на дисплее отобразится LoAd. Установите на платформу необходимый груз и нажмите клавишу . На дисплее отобразится U-CAL, калибровка завершена. Для выхода из параметров нажимайте клавишу .

ЗАКАЗАТЬ: WI-2R WI-2RS весы