

Калибровка и параметры WI-5R

Калибровка

Для входа в калибровку необходимо выключить индикатор освободить платформу,



потом включить его и в момент прохождения теста 3 раза нажать клавишу

на дисплее отобразится **-CAL-**

и появится значение калибровочного веса первой точки.



Поставить калибровочный вес первой точки и нажать

появится значение калибровочного веса второй точки.



Поставить калибровочный вес второй точки и нажать

появится значение калибровочного веса третьей точки.



Поставить калибровочный вес третьей точки и нажать

Весы выйдут в режим взвешивания.

Для калибровки одним весом надо при появлении значения калибровочного веса первой точки



клавишей выставить нужное значение калибровочного веса, поставить груз и нажать



клавишу Весы выйдут в режим взвешивания.

Параметры

Для входа в параметры необходимо включить индикатор



и в момент прохождения теста 2 раза нажать клавишу



и 2 раза клавишу

Появится максимальный предел взвешивания.



Изменение клавишей



для выхода нажать

Весы выйдут в режим взвешивания.