

Калибровка весов ВСК-ВЕ




1. Включить весы выключателем с тыльной стороны весов.

2. После прохождения теста одновременно нажать




3. Весы выдут в режим меню на экране



4. Нажмите на кнопку




5. Весы войдут в режим калибровки на экране



6. Нажмите на кнопку




7. Весы войдут в режим калибровки пользователя на экране



8. Переустановите с помощью кнопок



значение




9. Нажмите кнопку




10. Весы войдут в режим установки калибровочного веса.



11. Установите с помощью кнопок



желаемое значение калибровочного веса. (Например





12. Нажимая кнопку



установите мигающий знак в крайнее правое положение.


13. Убедитесь что нечего не мешает произвести калибровку ноля .

14. Нажмите кнопку-----
-----

весы произведут калибровку ноля.


На экране -----

15. Через несколько секунд на весах появится мигающее калибровочное значение.


(Например-----)


16. Поднимите на весах образцовую гирию 1000кг.

17. После успокоения значения веса и появления сигнала-----*

-----
нажмите кнопку -----


На весах или на пульте управления.

18. На индикаторе загорится -----


19. Подождите пока на индикаторе загорится-----


20. После этого опустите образцовый груз.


21. Переставте с помощью кнопок значение -----

на -----

22. Когда правый крайний разряд будет мигать нажмите кнопку-----

23. На индикаторе загорится значение -----

24. Нажмите кнопку-----

25. На индикаторе загорится-----

.Весовой режим. Калибровка закончена.

26. Выключите весы.