

SL-300 калибровка

Зажать «НОЛЬ» нажать «С»

Выбрать количество знаков после запятой клавишей «НОЛЬ»

Нажать «удерж»

Выбрать вес, изменение значений клавиша «НОЛЬ» следующий символ клавиша «ТАРА».

Нажать «удерж»

Выбрать второй диапазон согласно предыдущей инструкции.

Нажать «удерж»

Поставить калибровочную массу на весы

Нажать «удерж»

Выбрать калибровочный вес «НОЛЬ», «ТАРА»

Нажать «удерж»