

**Весы электронные
специального назначения ВСН**

**для модификаций:
ВСН-1,5/0,1-3; ВСН-3/0,2-3; ВСН-6/0,2-3;
ВСН-6/0,5-3; ВСН-15/0,5-3; ВСН-15/1-3;
ВСН-30/1-3, ВСН-30/2-3**

8.8 Калибровка весов

8.8.1 Нажмите кнопку  и удерживайте её в течение 3-5 секунд.

На дисплее появится значение массы калибровочного груза.

8.8.2 Поместите на платформу калибровочный груз.

8.8.3 Через несколько секунд раздастся звуковой сигнал и весы войдут в режим взвешивания.

8.8.4 Калибровка завершена.

8.9 Калибровка весов с вводом значения массы калибровочного груза

8.9.1 Включите весы.

Во время прохождения теста, когда на дисплее « SYS » одновременно нажмите и отпустите кнопки  и .

После прохождения теста на дисплее высветится « CC ».

8.9.2 Нажмите кнопку 

8.9.3 Кнопками  и  установите значение **массы** калибровочного груза.

Кнопка  изменяет значение мигающего разряда.

Кнопка  перемещает мигающий разряд.

8.9.4 Переместите кнопкой  мигающий символ в крайне правый разряд.

8.9.5 Нажмите кнопку 

Показания индикатора начнут «моргать» .

8.9.6 Поместите калибровочный груз на платформу.

8.9.7 Через несколько секунд раздастся звуковой сигнал и весы войдут в режим взвешивания.

Калибровка завершена.