



## **WI-7R весовой индикатор. Инструкция по калибровке**

Параметр	Действия	Показания дисплея	Установки параметров
Вход			Удерживая  включить весы
Дискрета		d 1	Значения 1/2/5/10/20/50 изменение 
Количество знаков после запятой		P 0	0/ 0.0/ 0.00/ 0.000/ 0.0000/ 0.00000 изменение 
НПВ весов		Full 002000	Перемещение разряда  изменение 
Калибровка «0»		Call 0	Идёт калибровка «0»
Калибровка		000000	Выставить калибровочный вес Перемещение разряда  изменение 
		2000	Режим взвешивания