

Калибровка электронных весов серии ТВ-В

1. Снимите крышку батарейного отсека под нижним основанием весов.
2. Удалите свинцовую пломбу.
3. Снимите крышку калибровочного отсека.
4. Переключите микропереключатель в противоположное положение.
5. Установите весы по уровню.
6. Включите весы, после прохождения теста весы войдут в режим взвешивания.
7. Установите калибровочный груз, равный НПВ данных весов.
8. Когда показания дисплея за стабилизируются, нажмите на клавишу «Ф», а потом на клавишу «6».
9. Далее нажмите клавишу «Ф» и затем на клавишу «9».
10. Снимите калибровочный груз.
11. Выключите весы, верните микропереключатель в прежнее положение, установите на место крышку калибровочного отсека и крышку батарейного отсека.
12. Включите весы и проверьте их на соответствие метрологических характеристик.